


MAXIwave

Kurzanleitung

Quick guide
Guide d'utilisation rapide



KURZANLEITUNG

Ein-/Ausschalten Ladekabel ③ über das Netzteil ① an Strom anschliessen und ON/OFF ⑧ drücken.

Anzeige Das Display ④ zeigt die Uhrzeit A, die Anzahl aktiver Antennen B und die aktive Leistung C.

Sendeleistung Den Menübutton ⑤ einmal drücken und mit den Pfeilbuttons ⑥ eine Leistungsstufe einstellen. Mit dem Bestätigungsbutton ⑦ bestätigen.

Antennen Den Menübutton ⑤ zweimal drücken und mit den Pfeilbuttons ⑥ die Anzahl aktiver Antennen einstellen. Mit dem Bestätigungsbutton ⑦ bestätigen.

Zeit Den Menübutton ⑤ mehrmals drücken bis *Uhrzeit* erscheint und mit den Pfeilbuttons ⑥ die aktuelle Uhrzeit eingeben. Mit dem Bestätigungsbutton ⑦ bestätigen.

QUICK GUIDE

Power on/off Connect the charging cable ③ to the power supply via the power adapter ① and press ON/OFF ⑧.

Display The display ④ shows the time A, the number of active antennas B, and the active power C.

Transmission power Press the menu button ⑤ once and set a power level with the arrow buttons ⑥. Confirm with the confirmation button ⑦.

Antennas Press the menu button ⑤ twice and use the arrow buttons ⑥ to set the number of active antennas. Confirm with the confirmation button ⑦.

Time Press the menu button ⑤ several times until *Time (UHR)* appears and use arrow buttons ⑥ to enter the current time. Confirm with the confirmation button ⑦.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Marche/Arrêt Branchez le câble de chargement ③ via le bloc d'alimentation ① et appuyez sur ON/OFF ⑧.

Affichage L'écran ④ renseigne l'heure A, le nombre d'antennes actives B et le débit en cours C.

Puissance d'émission Appuez une fois sur le bouton du menu ⑤, puis sélectionnez le niveau de puissance à l'aide des flèches ⑥. Confirmez à l'aide du bouton de validation ⑦.

Antennes Appuez deux fois sur le bouton du menu ⑤ et paramétrez le nombre d'antennes actives à l'aide des flèches ⑥. Confirmez avec le bouton de validation ⑦.

Heure Appuez sur le bouton du menu ⑤ jusqu'à ce qu'apparaisse *heure (UHR)*, puis réglez l'heure à l'aide des flèches ⑥. Confirmez à l'aide du bouton de validation ⑦.